



















Assembly Instructions / Instructions d'assemblage



- Place box flat on the floor with arrows pointing up.
- Remove fully loaded card tray and set aside.
- Remove base from box.
- Placez la boîte à plat au plancher, les flèches pointant vers le haut.
- Retirez le présentoir rempli de cartes et mettez-le à part.
- Retirez la base de la boîte.



Place upside down.

Mettez la base à

l'envers.



Insert reinforcement. Insérez le carton fourni pour renforcer la base.



Fold in base edges. Repliez les côtés vers l'intérieur.



Turn base to upright position. Lock in tabs.



location. Positionnez la base à l'endroit désigné.



Load tray into position. Secure tabs. Déposez le présentoir sur la base en y insérant les onglets.





Lock in tabs from tray to base. Insérez les onglets du présentoir à l'arrière de la base.



Fold header tabs into position.

Phristmas Cards

Rabattez les onglets de la tête.



Slip tabs of header into the tray. Remove the plastic wrap from the cards in the display.

Glissez les onglets de la tête dans le présentoir. Enlevez l'emballage plastique dans lequel les cartes se trouvent.

A-LINE GREETINGS

Contact our Customer Service Department for a sales representative in your area. Contactez notre département du service à la clientèle pour voir un représentant de votre région.

Tel/Tél.: (800) 790-1280 Fax/Facsimilé: (800) 771-7633 Email/Courriel: customerservice@ALineGreetings.com